



J. Schwarzmeier GmbH
 Streitdorf 28 85276 Pfaffenhofen
 Fon: +49 8441 766-59 Mail: info@wanibox.eu
 www.wanibox.eu

Einbindung der der WaNiBOX in eine Abdichtungsebene

Verklebung WaNiBOX	Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro Fliesenfest extra FF 450 Sopro FKM® XL 444	
Verklebung Dichtbänder/ Dichtmanschette	Sopro Racofix® Montagekleber RMK 818	
Dichtbänder/ Dichtmanschette	Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopp- lungsbahn 640 Sopro AEB® Dichtband 641	
Verbundabdichtung	Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/527 Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523 Sopro DichtSchlämme RS DSF RS 623 Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823 Sopro DichtSchlämme Flex 2-K DSF 423 Sopro ZR Turbo MAXX ZR 618 Sopro PU-FlächenDicht Wand PU-FD 1570 Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopp- lungsbahn 640	

Bei der Verarbeitung der o.g. Produkte sind die anerkannten Regeln der Technik sowie Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie unter anderem auf www.wanibox.eu und www.sopro.com. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aus baustellenspezifischen Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen und Anpassungen erwachsen.

Nach dem Einsetzen der WaNiBOX in die gewünschte Position gibt es zwei Alternativen zum Integrieren der WaNiBOX in eine Verbundabdichtungsebene.

OPTION 1:

Auschneiden einer Manschette aus der Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 640



Aus der Sopro AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 640 wird eine 50-100 mm breite Manschette für die WaNiBOX ausgeschnitten und unter Verwendung von Sopro Racofix® Montagekleber RMK 818 flächig und dicht auf der Wandung verklebt. Dabei ist darauf zu achten, dass eine geschlossene Verklebung entsteht.

OPTION 2:

Integration mit Sopro AEB® Dichtband 641



Aus Sopro AEB® Dichtband 641 werden Bänder abgelängt und unter Verwendung von Sopro Racofix® Montagekleber RMK 818 und flächig und dicht auf der Wandung der WaNiBOX verklebt.